

Montageanleitung: Brodit 834458

Console mount ONLY for automatic gear shift.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem Beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Mittel-Konsole drücken.

2. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich das linke Ende über der Kante der Konsole festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Münzfach und der Kante der Konsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.