

Montageanleitung: Brodit 834461

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt.

3. Die rechte Ende des ProClip Richtung Konsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.