

Montageanleitung: Brodit 834522

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.

2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Konsole festhakt.

3. Die untere linke Ende des ProClip Richtung Konsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.