

Montageanleitung: Brodit 834533

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die linke Seite des ProClip über der Kante der Konsole plazieren.

3. Den ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.