

Montageanleitung: Brodit 834550

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Kante der Konsole und der Seitenwand der Konsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reiningen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken/festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante über der Kante der Konsole festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.