

Montageanleitung: Brodit 834565

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Kante der Konsole drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante unter der Kante der Konsole festhakt.

4. ProClip ist montiert.