

Montageanleitung: Brodit 834599

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und dem Rahmen um die Mittelkonsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante des Mittelkonsolen-Rahmens festhakt.

3. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.