

Montageanleitung: Brodit 834616

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Konsole und der Blende um die Gangschaltung drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Seitenwandt der Konsole festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.