

Montageanleitung: Brodit 834703

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Kante der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt. Das rechte Ende des ProClip Richtung Mittelkonsole drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

3. Dieser ProClip kann auch auf der linken Seite der Konsole montiert werden.

4. ProClip ist montiert.