

Montageanleitung: Brodit 834710

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende einer der beiden beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt unter der Mittelkonsole drücken. Den zweiten "Gap Opener" in den Spalt neben den ersten "Gap Opener" drücken. Den ersten "Gap Opener" herausziehen und in den Spalt auf der andere Seite des zweiten "Gap Opener" drücken. So wieder Mal tun, bis ein "Gap Opener" zentriert in den Spalt ist.

2. Den dritten "Gap Opener" in den Spalt oben an der Mittel-Konsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Das obere Ende des ProClip in diese Position halten, gleichzeitig das untere Ende andrücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.