

Montageanleitung: Brodit 834751

Console mount ONLY for automatic gear shift.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Oben an die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Konsole festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.