

Montageanleitung: Brodit 834771

Console mount ONLY for models with power outlet between seat heat buttons. NOT for models with speaker on side of console.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole platzieren.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante unter der Kante der Seitenwand festhaken. Die rechte Ende Richtung Konsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.