

Montageanleitung: Brodit 834773

Console mount ONLY for automatic gear shift.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip über der Kante der Konsole platzieren.

2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante unter der Kante der Seitenwandt festhaken. Die linke Ende Richtung Konsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.