

Montageanleitung: Brodit 834824

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip uner der Kante der Konsole drücken/festhaken.

2. Den ProClip nach links drücken und die angewinkelte Kante um die Kante der Konsole drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.