

Montageanleitung: Brodit 834878

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und legen Sie die linke Seite des ProClip über der Kante der Konsole.

2. Drücken Sie auf der rechten Seite des ProClip fest nach unten, damit sich der ProClip nach unten auf den Boden beugt. Drücken Sie solange nach unten, bis die angewinkelte Kante am unteren Teil des ProClip an Seitenwandkante der Konsole einrastet.

3. Der ProClip ist nun montiert.

4. Der ProClip ist nun montiert.