

Montageanleitung: Brodit 834912

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und platzieren Sie die abgewinkelte Kante des ProClip in der Öffnung zwischen Konsole und der Platte am Schaltknäuf.

2. Drücken Sie nun gegen ProClip, damit die untere abgewinkelte Kante des ProClip am unteren Abschnitt der Konsole einrastet.

3. Der ProClip ist nun montiert.

4. Der ProClip ist nun montiert.