

Montageanleitung: Brodit 835009

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole anordnen.

2. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende um die Kante der Konsole festhakt. Den ProClip andrücken so dass sich der ProClip richtig im Platz sitzt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.