

Montageanleitung: Brodit 835101

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Seite des ProClip über der Kante der Konsole platzieren.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.