

Montageanleitung: Brodit 835120

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittel-Konsole und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip gerade nach unten in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die rechte angewinkelte Kante um der Kante der Konsole festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.