

Montageanleitung: Brodit 835174

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen der Mittelkonsole und der Leder-Seitenwandt drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die linke Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Gangschaltung und der Mittelkonsole-Rahmen drücken. Den ProClip nach unten/rechts drücken so dass sich die angewinkelte rechte Kante oben an der Leder-Seitenwandt liegt.

3. Den ProClip nach rechts drücken und die angewinkelte rechte Kante um der Mittelkonsole-Rahmen festhaken, in den Spalt neben den "Gap Opener". Den "Gap Opener" herausziehen. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.