

Montageanleitung: Brodit 835224

Console mount ONLY for automatic transmission.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die Kante der Seitenwandt der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.