

Montageanleitung: Brodit 835226

Console mount NOT For models with a leather trim.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Konsole drücken.

2. Das obere linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.