

Montageanleitung: Brodit 835227

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Konsole drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken/klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem unteren Teil der Seitenwandt festhakt. Das obere linke Ende des ProClip über der Kante der Konsole haken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.