

Montageanleitung: Brodit 835229

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip um der Kante der Konsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante der Seitenwandt der Konsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.