

## Montageanleitung: Brodit 835314

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Seitenwandt der Konsole.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die untere rechte Kante unter der Seitenwandt der Konsole festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.