

Montageanleitung: Brodit 835343

Console mount NOT for S60 T6, T8, V60 T6,T8.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte rechte Kante unter der Seitenwandt der Konsole festhakt.

3. Den ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.