

Montageanleitung: Brodit 835353

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere linke Kante in den Spalt zwischen dem Deckel des Becherhalters und der Mittelkonsole drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, gleichzeitig Richtung Mittelkonsole drücken so dass sich die untere rechte Kante unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.