

Montageanleitung: Brodit 835354

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Teppich drücken.

2. Den ProClip nach oben klappen. Gleichzeitig das untere Ende Richtung Mittelkonsole drücken, so sich die untere Kante hinter dem Teppich festhakt.

3. Das linke Ende des ProClip nach oben ziehen und die linke Kante über der Mittelkonsole festhaken, im Becherhalter.

4. ProClip ist montiert.