

Montageanleitung: Brodit 835359

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Seitenwand der Mittelkonsole drücken.
2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte untere Kante unter der Seitenwand der Mittelkonsole festhaken.
3. Wenn der ProClip nicht fest sitzt, den ProClip weiter vorne an der Konsole an montieren, näher am Armaturenbrett.
4. ProClip ist montiert.