

Montageanleitung: Brodit 835381

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip über der Kante der Mittelkonsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich der untere Kante unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.