

Montageanleitung: Brodit 835399

Console mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen.
2. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Das linke Ende des ProClip nach links/unten drücken. Die mit Nut versehene linke Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Display festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.