

Montageanleitung: Brodit 835419

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Becherhalter und der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die linke Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Tappiche drücken. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken. Gleichzeitig das untere Ende des ProClip andrücken und die untere Kante unter der Konsole festhaken, neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.