

## Montageanleitung: Brodit 835436

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere rechte Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der gepolsterten Mittelkonsole drücken.
2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken. Gleichzeitig das untere Ende des ProClip Richtung Mittelkonsole drücken. Die untere linke Kante des ProClip unter der Seitenwand der Mittelkonsole festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.