

Montageanleitung: Brodit 835438

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die untere Kante des ProClip unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken.
2. Die linke Seite des ProClip über der Kante der Konsole platzieren. Die obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Konsole und der Blende der Konsole drücken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.