

Montageanleitung: Brodit 835439

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die untere Kante des ProClip unter der Seitenwandt der Mittelkonsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip über der Kante der Konsole platzieren. Die obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Konsole und der Blende der Konsole drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt geht.

4. ProClip ist montiert.