

Montageanleitung: Brodit 835466

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.
2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den ProClip nach oben/links drücken und die obere Kante um die Silberblende festhaken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.