

Montageanleitung: Brodit 835470

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip über der Mittelkonsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken. Gleichzeitig das rechte Ende Richtung Seitenwand drücken und die untere Kante unter der Mittelkonsole festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.