

Montageanleitung: Brodit 835471

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip über der Mittelkonsole festhaken.

2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken. Gleichzeitig das linke Ende Richtung Seitenwand drücken und die untere Kante unter der Mittelkonsole festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.