

Montageanleitung: Brodit 835475

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: Eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung unter der Seitenwand der Konsole festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung über der Kante des Fachs festhaken. Die Halterung nach unten und Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die Sicherungsscheibe in die Aussparung oben an der Halterung legen. Die Kopfplatte an der Halterung platzieren. Die Kopfplatte in die gewünschte Position justieren. Die Kopfplatte kann Richtung Fahrer oder Beifahrer montiert werden. Die Montageplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schraube befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.