

Montageanleitung: Brodit 835496

Console mount ONLY for automatic gear shift.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über dem Rahmen der Mittelkonsole platzieren.

2. Die linke Seite des proClip nach unten drücken und die angewinkelte untere Kante unter dem Rahmen der Mittelkonsole festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf der rechten Seite der Mittelkonsole platziert werden.

4. ProClip ist montiert.