

Montageanleitung: Brodit 835508

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Becherhalter und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Den ProClip nach links drücken, und die dünne rechte Kante in den Spalt zwischen dem Becherhalter und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.