

Montageanleitung: Brodit 835510

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole-Kante und der Blende um die Gangschaltung drücken (der unteren inneren Spalt.) Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die vorne Kante des ProClip bei der vorne Kante des Rahmens um das Gangschaltung platzieren. Die linke Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelskonsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.