

Montageanleitung: Brodit 835515

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Seitenwandt drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt drücken, gleichzeitig das obere Ende des ProClip nach oben klappen/drücken so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Seitenwandt festhakt.

3. Die obere Kante des ProClip, mit Klebestreifen, über der blende der Mittelkonsole festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip ist montiert.