

Montageanleitung: Brodit 835564

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip über dem Rahmen um die Mittel-Konsole festhaken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die untere Kante unter der Seitenwandt der Mittel-Konsole festhaken.
3. Das untere Ende des ProClip andrücken, so dass es richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.