

Montageanleitung: Brodit 835630

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne linke Kante am ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Konsole drücken.

2. Den ProClip nach rechts drücken, so dass sich die rechte Kante in den Spalt oben an der Konsole reingehet.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.