

Montageanleitung: Brodit 835635

Console mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über dem Rahmen der Mittel-Konsole platzieren.

2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die J-geförmige Kante unter der Seitenwandt der Mittel-Konsole festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.