

Montageanleitung: Brodit 835644

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Oberseite und dem Rahmen der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken und die J-geformige Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.