

Montageanleitung: Brodit 835652

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Seitenwandt drücken.
2. Die angewinkelte Kante am obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante under der Seitenwandt festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.