

Montageanleitung: Brodit 835656

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das obere Ende über der Mittelkonsole festhaken.

2. Den ProClip nach unten drücken so dass sich die untere angewinkelte Kante unter der inneren Seitenwandt der Mittelkonsole festhakt/einrastet.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.