

Montageanleitung: Brodit 835747

Console mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Dieser ProClip wird auf der Beifahrerseite der Mittelkonsole installiert. Direkt vor dem Getränkehalter befindet sich ein kleines Ablagefach. Die Vorderkante des ProClip sollte mit das ausgerichtet sein (siehe Foto).
2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem weichen Teil und der Mittelkonsole drücken.
3. Den ProClip nach oben ziehen und über der Kante der Konsole festhaken.
4. ProClip ist montiert.